

Instructions d'installation

De la membrane PreVap sous un plancher de bois massif

1. Assurez-vous que le sous-plancher soit propre, sec, lisse et que la structure soit saine. Le sous-plancher se doit également d'être uni et au niveau en deçà de 3/16 po sur une longueur de 10 pieds. Assurez-vous que les têtes de clous sont bien enfoncées, lissez toutes autres protubérances du sous-plancher et remplissez bien les trous, enfoncements et entailles.
2. Débutez dans un coin de la pièce et déroulez la PreVap sur le sous-plancher (le motif imprimé doit être vers le haut). PreVap doit être posé perpendiculairement à la surface du plancher à poser pour en réduire les joints.
3. Déroulez la prochaine lisière en prenant bien soin de chevaucher les lisières entre elles d'environ 4".
4. Vous pouvez, si vous le désirez, appliquer un ruban autoadhésif sur les joints pour vous aider à mieux travailler (ceci évite de trébucher dans les bordures).
5. Vous pouvez par la suite installer votre plancher de bois franc tel que recommandé dans votre guide d'installation Preverco.

*PreVap est conçu pour laisser passer un certain pourcentage d'humidité que le plancher peut normalement dissiper dans l'air. Une sous-couche qui bloque complètement l'humidité (plastique, papier photo, etc.) peut faire pourrir le sous-plancher et le plancher avec le temps.

*En n'utilisant pas de coupe-vapeur, on expose le plancher de bois franc à un trop grand pourcentage d'humidité et ceci peut causer plusieurs dommages à votre plancher.



Aide à réduire les problèmes qui sont habituellement reliés à un sous-plancher humide.

Très facile à installer et moins embarrassant qu'une feutrine



Format du rouleau: 36" x 250'
Superficie: 750 pi. ca.
42 rouleaux par palette
28lb par rouleau